

## Руководство пользователя

Разработанная специально для локаторов Deeper Smart Fishfinder и Deeper Smart, накладка для ночной рыбалки Night Fishing Cover максимально расширяет их функциональные возможности, а также позволяет их использование ночью.

Накладка Night Fishing Cover маленькая и легкая, ее легко заменить.



1. Снимите оригинальную накладку и замените ее полупрозрачной.



2. Плотно привинтите накладку Night Fishing Cover, таким образом, чтобы отметки уровня воды на локаторе Deeper и полупрозрачной накладке четко совпадали.



3. Включите режим ночной рыбалки (Night Fishing Mode) в программном приложении Deeper App – загорится очень яркий светодиодный свет.

Убедитесь в том, что накладка Night Fishing Cover плотно пристегнута и закрыта. При правильном применении она никогда не бывает влажной или поврежденной.